

Griffon elektronikus trezor kezelési leírása

!! FIGYELEM! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, m i e l ő t t a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásából, vagy szakszerűtlen kezeléssel adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

Új kód programozása:

Mielőtt e nagyon egyszerű programozást végrehajtaná, határozza meg a kívánt kódot.

Kódszámnak soha ne használjon személyes adatokat, mint pl.: születési dátum, vagy egyéb Önre utaló számadatot.

Gondosan őrizze meg a kódszámot úgy, hogy ahhoz csak Ön férhessen hozzá.

Új kód programozása:

1. Nyissa ki a széfet az 1-2-3-4-5-6-ENTER gombokkal
2. Nyomja meg a gombot (az ajtó belső oldalán)
3. Hangjelzést hall
4. Adja meg az Ön által választott számkombinációt (6 számjegy) és zárja le a „ENTER” nyomógomb bevitelével.
5. Az új kódot nyitott ajtónál próbálja ki.

Széf nyitása:

1. Adja meg az Ön által választott kódokat, majd igazoltassa vissza az „ENTER” nyomógomb beütésével.
2. A zöld LED világít és Önnek 5 másodperc áll a rendelkezésére, hogy a széfet kinyissa.
3. A széf nyitásához fordítsa el jobbra a tekerőfogantyút.

Elemcsere:

Az ajtó belső oldalán. Kérdés esetén hívjon szakembert.